

Gerät	Auslesen der Betriebsstunden	Bild vom Gerät
<p><b>Compact-525</b></p>	<p>Den Deckel unter dem Griff öffnen. Darunter befindet sich der Zähler.</p> <p>Bei neueren Geräte ab August 2019 (ab SN B196260001KS) befindet sich der Zähler auf der Vorderseite unter der LED-Anzeige.</p>	
<p><b>Everflo</b></p>	<p>Der Zähler sitzt oben an der linken Außenseite</p>	
<p><b>Perfecto-2 / Perfecto-2-V</b></p>	<p>Der Zähler sitzt vorne am Gerät unter dem Flowmeter und ist 7-stellig          5 weiße Schrift = Stunden          2 rote Schrift = Minuten</p>	